


MASTERFIT[®]

190 TREADMILL



INNEHÅLL

INNEHÅLL	2
VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	3
MONTERING	5
UPPSTART	12
VEDLIKEHOLD	26
ÖVERSIKTSDIAGRAM	31
DELLISTA	32
KONTAKTINFORMATION	34

VIKTIG INFORMATION

Användningsområdet för denna träningsenhet är endast hemmaträning och privat användning, alla garantier är ogiltiga om enheten används i kommersiella eller fleranvändarmiljöer såsom idrottslag, bostadsrättsföreningar eller företag. Det finns separata modeller som är lämpliga för kommersiella miljöer och miljöer för flera användare.

Enheten får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Ägaren av apparaten är ansvarig för att se till att alla användare är bekanta med dessa säkerhetsregler.

Under montering; se till att alla skruvar och muttrar sitter på rätt plats och att de sitter ordentligt innan du börjar dra åt någon av dem.

Placera enheten på en plan och jämn yta.

Enheten får inte användas eller förvaras utomhus eller i rum med onormalt hög luftfuktighet. Det rekommenderas inte att använda enheten i ett garage, carport eller på en täckt terrass. Enheten bör inte placeras där den utsätts för direkt solljus. Produkten är avsedd att placeras i ett rum med normal rumstemperatur (över 16 grader). Apparaten ska förvaras torrt och frostfritt.

Det rekommenderas att använda underlagsmatta, för att eliminera risken för att golvet eller golvbeläggningen skadas p.g.a. användning av enheten. Se till att produktens transporthjul inte skadar golvet innan du flyttar det, eventuella skador täcks inte.

Före varje användning; se till att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna. Om lösa eller defekta delar upptäcks; se till att ingen använder apparaten förrän den är i tillfredsställande skick igen.

Bär lämpliga skor när du använder apparaten. Användningen av skor med ett grovt mönster bör inte användas pga förslitning.

Enheten får endast användas av en person åt gången.

Vid justeringar; se till att justerskruvarna är ordentligt åtdragna innan du använder apparaten. Lösa justerskruvar leder till mer rörelse och snabbare slitage än nödvändigt.

Barn får inte använda apparaten utan uppsikt, och de bör inte heller vara i närheten när apparaten används av andra.

Enheten bör inte användas av personer som väger mer än 140 kg.

Enheten ska inte användas i samband med medicinsk eller fysisk behandling, om det inte specifikt rekommenderas av en läkare eller sjukgymnast.

Pulsfunktionen på produkten är inte en medicinsk apparat, den kommer även att skilja sig från mätningar med pulsmätare och andra apparater som mäter puls. Syftet är att ge en indikation på användarens faktiska hjärtfrekvens. Om mer exakt pulsmätning krävs rekommenderas ett pulsbälte eller pulsmätare.

Värden som hastighet, distans och kalorier etc. kommer att skilja sig åt.

Läs instruktionerna i bruksanvisningen angående rengöring och underhåll noggrant. Att följa dessa instruktioner kan vara avgörande för den totala livslängden för både enskilda komponenter och produkten som helhet. Om underhåll enligt beskrivningen i denna manual inte utförs kan detta leda till att garantin upphör att gälla.

Enheten består av delar som är slitdelar, utbytbara delar och delar som ska hålla produktens livslängd, förutsatt att produkten används på normalt sätt. Slitdelar har 1 års garanti. Slitdelar måste förväntas bytas ut inom 1-2 år från det att produkten tagits i bruk, beroende på mängden av produkten som används. Utbytbara delar har en garanti på 2 år.


Flytta inte löpbandet när enheten är avstängd. Använd inte apparaten om nätsladden är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska.

Stå alltid på fotskenorna när du startar eller stoppar löpbandet. Håll alltid i handtagen när du använder apparaten.

Håll hår, fingrar och kläder borta från rörliga delar. Reservation tas för typografiska fel i manualen.


Montering

Steg 1




- Dra stolstråden genom den högra stolpen.
- Fäst vänster och höger stolpar på enheten med bultar och brickor.

Steg 2




- Fäst tvärbalken på stolparna med bultar och brickor.

Steg 3




- Anslut konsolkabeln till polkabeln.
- Fäst konsolen på stolparna med bultar och brickor.

Steg 4



- Fäst sidokåporna med skruvar.

Steg 5



- Anslut nätsladden och säkerhetsnyckeln och sätt på apparaten.


Utvärdering

Innan du använder enheten för första gången måste du köra ett utvärderingsprogram. Ta bort nyckeln, håll ner MODE och anslut nyckeln igen. Enheten kommer nu att öppna utvärderingsprogrammet. Tryck på START/STOPP för att starta programmet. Stå inte på löpbandet när utvärderingsprogrammet körs. Apparaten stannar automatiskt när programmet är slut.


HOPFÄLLBAR

Vik ihop apparaten genom att ta tag i plattformen (F) när den är nere enligt bilden. Lyft den sedan i pilens riktning i illustrationen tills du hör ett ljud från luftcylindern.

Obs: Vik aldrig ihop enheten när löpbandet är i rörelse eller när lutningen är högre än 0.




Fäll ut enheten genom att hålla i plattformen (F), tryck sedan på luftcylindern (E). Ramen sänks nu automatiskt.




TRANSPORT


För att flytta apparaten, håll i plattformen (F) som visas på bilden och luta den tills hjulen kommer i kontakt med marken och kan röra sig.



Luta maskinen genom att hålla i plattformen (F) som visas i illustrationen för att stödja löpbandets övre del. Sätt sedan en fot på stabilisatorerna (D) för att hålla den nedre delen av löpbandet stadigt. Med foten fortfarande på (D), luta försiktigt löpbandet ner mot dig. Hjulen kommer i kontakt med ytan så snart apparaten sänks tillräckligt lågt, och apparaten kan sedan rullas till önskat läge.



DATOR



KNAPP

BESKRIVNING

MODE

Tryck för att slå på apparaten.
Tryck för att välja förinställt program (P1-P36).
Tryck på CLEAR/SET för att avsluta.

START/STOP

Tryck för att slå på apparaten.
Tryck för att starta ett träningspass.
När löpbandet är igång, tryck på för att pausa passet.
Tryck på CLEAR/SET för att återställa värden.

CLEAR/SET

Tryck för att slå på apparaten.
Tryck för att välja TIME, DISTANCE eller CALORIE sessioner.
När löpbandet är igång, tryck på för att återställa värden.

(4) SPEED +

När löpbandet är igång, tryck på för att öka hastigheten med 0,5 km/h.
Håll ned knappen för att öka hastigheten snabbare.

(5) SPEED -

När löpbandet är igång, tryck på för att minska hastigheten med 0,5 km/h.
Håll ned knappen för att minska hastigheten snabbare.

(6) QUICK SPEED

Tryck på hastighetsknapparna för 5, 10 och 15 för att välja dessa hastigheter.

KNAPP**BESKRIVNING**

- (7) INCLINE + När löpbandet är igång, tryck på för att öka lutningen med 1 nivå. Håll ned knappen för att öka lutningen snabbare .
- (8) INCLINE - När löpbandet är igång, tryck på för att minska lutningen med 1 nivå. Håll ned knappen för att sänka tonhöjden snabbare .
- (9) QUICK INCLINE Tryck på lutningsknapparna 3, 6 och 9 för att välja dessa lutningsnivåer.
- (10) INCLINE +
i håndtak När löpbandet är igång, tryck på för att öka lutningen med 1 nivå. Håll ned knappen för att öka lutningen snabbare.
- (11) INCLINE -
i håndtak När löpbandet är igång, tryck på för att minska lutningen med 1 nivå. Håll ned knappen för att sänka tonhöjden snabbare.
- (12) SPEED +
i håndtak När löpbandet är igång, tryck på för att öka hastigheten med 0,5 km/h. Håll ned knappen för att öka hastigheten snabbare.
- (13) SPEED -
i håndtak När löpbandet är igång, tryck på för att minska hastigheten med 0,5 km/h. Håll ned knappen för att minska hastigheten snabbare.

PROGRAMVAL

TRÄNING MED MÅLVÄRDEN

Slå på apparaten. Tryck på CLEAR/SET för att öppna det tidsinställda träningsprogrammet. Tryck två gånger för att öppna det distansbaserade träningsprogrammet. Tryck tre gånger för att öppna kaloribaserat träningsprogram. Tryck på CLEA/SET för att avsluta.

TIDSBASERAT TRÄNINGSPROGRAM

Slå på apparaten. Tryck på CLEAR/SET. TIME blinkar på skärmen med värdet 30:00. Tryck på SPEED(+)(-) för att ställa in önskad träningstid på en skala från 5 - 99 minuter. Tryck på START/STOPP för att starta löpbandet med en hastighet av 1,0 km/h. Hastigheten kan justeras med SPEED(+)(-). Enheten stannar automatiskt när nedräkningen har nått noll.

DISTANSBASERAT TRÄNINGSPROGRAM

Slå på apparaten. Tryck på CLEAR/SET två gånger. DISTANCE blinkar på skärmen med värdet 1,0 km. Tryck på SPEED(+)(-) för att ställa in önskat träningsavstånd på en skala från 1,0 - 9,0 km. Tryck på START/STOPP för att starta löpbandet med en hastighet av 1,0 km/h. Hastigheten kan justeras med SPEED(+)(-). Enheten stannar automatiskt när nedräkningen har nått noll.

KALORIBASERAT TRÄNINGSPROGRAM

Slå på apparaten. Tryck på CLEAR/SET tre gånger. CALORIE kommer att blinka på skärmen med värdet 50 cal. Tryck på SPEED(+)(-) för att ställa in önskat antal förbrända kalorier på en skala från 10 - 990 cal. Tryck på START/STOPP för att starta löpbandet med en hastighet av 1,0 km/h. Hastigheten kan justeras med SPEED(+)(-). Enheten stannar automatiskt när nedräkningen har nått noll.

SNABBSTART

Håll START/STOP intryckt för att starta löpbandet med en hastighet av 1,0 km/h. Justera önskad hastighet med (+)(-). Du kan även använda hastighetsknapparna 5, 10 och 15, förutom SPEED (+)(-) på handtaget. Du kan minska hastigheten med SPEED(-) eller hastighetsknapparna.

- När löpbandet rör sig, tryck på START/STOPP för att stoppa löpbandet.
- När löpbandet är i rörelse, tryck på CLEAR/SET för att återställa värdena för TID, DISTANS och KALORIER.

LUTNING

- Lutningen kan justeras när som helst så länge löpbandet är i rörelse.
- Lutningen kan inte nollställas nu när säkerhetsnyckeln är bortkopplad.
- Lutningen kan nollställas när enheten startar igen.

PULSKONTAKT

Håll runt handpulskontaktarna på handtagen i minst 15 sekunder. Pulsskärmen visar nu aktuell puls.
Obs: Du måste greppa runt båda pulskontaktarna för att enheten ska kunna läsa din puls.

KALORIER SKÄRM

Visar antalet förbrända kalorier under träningspasset.

Notera:

Detta är endast en guide som används för att jämföra olika träningspass. De kan inte användas för medicinska ändamål.

PULS

Tryck på MODE tills LED-displayen visar meddelandet HRC. Bekräfta valet genom att trycka på CLEAR/SET. Ställ sedan in önskad målpuls genom att trycka på SPEED(+)(-). Tryck på START för att starta pulsprogrammet. Under programmet kommer hastighet och lutning att ändras baserat på din puls. Lutningen ökar om din puls är lägre än målpulsen. Om din puls är högre än målpulsen kommer hastigheten och uppstigningen att minska.





PROGRAM









Löpbandet kan erbjuda 36 program (P1-P36). De första 24 programmen (P1-P24) är hastighetsbaserade träningspass. De andra programmen (P25-P36) är en kombination av hastighet och lutning (fettförbränning, backe och starkast). Varje program har en maximal hastighetsnivå. Denna nivå visas på skärmen när du väljer programmet. Hastigheterna i programmet kommer att visas på SPEED-skärmen. Hastigheten ändras under hela programmet.









PROGRAMVAL:









Se till att löpbandet inte rör sig. Tryck på CLEAR för att återställa skärmarna. Tryck på MODE för att välja önskat program (P1-P36). Tryck sedan på START/STOPP för att starta programmet med standardvärden. Hastighetsskärmen kommer nu att visa den förinställda hastigheten i det aktuella programmet.









Varje program har en varaktighet på tio minuter med hastighetsändringar varje minut. Tre sekunder innan programmet är slut piper konsolen innan löpbandet saktar ner till stopp.











APPAR

ANDROID

Installera appen för Android:

Skanna QR-koden för att hitta FitShow-appen i Google Play.

NOTERA:


Du måste ladda ner en QR-läsarapp på din Android-telefon innan du kan skanna QR-koden. Detta är tillgängligt i både Apple Store och Google Play.



Skapa användarnamn och lösenord

Första gången du använder appen måste du skapa ett användarnamn och lösenord. Om du redan har gjort detta kan du logga in direkt.

Registrera en e-postadress eller ett telefonnummer innan du väljer ett användarnamn och lösenord för ditt FitShow-konto.




Hur man synkroniserar enheten

Slå på Bluetooth på din enhet. Klicka på knappen INOMHUS och starta träningspasset. FitShow-appen kommer att spela in ditt träningspass.


Obs! Klicka på OUTDOOR-knappen för att gå in i GPS-läget så att du kan spela in utomhusträning.



Appen hittar automatiskt din enhet så länge Bluetooth är på. Anslut till motsvarande enhet för att se till att appen fungerar som den ska.



När appen är ansluten till enheten kan du trycka på bilden av enheten för att se information och specifikationer.




Operationer

När appen och enheten är synkroniserade kommer endast relaterade träningsenheter att visas.

Hur man ändrar andra inställningar

- Klicka på ME längst ned till höger på skärmen.
- Klicka på INSTÄLLNINGAR längst ned på skärmen och klicka sedan på AKTIVERA KONTROLL.



När appen och enheten är anslutna visar appen fyra lägen. Välj ett läge och tryck på START för att starta träningspasset.


NOTERA:

Var noga med att inte bli distraherad av appen när du tränar.



Starta träningspasset

Under träningspasset kommer tid, kalorier, distans, steg per minut, puls, medelhastighet och medeltempo att visas på skärmen. När träningen är över trycker du på STOP. FitShow sparar passet i din träningshistorik.



IOS

Installera appen för iOS:

Ladda ner FitShow Lite från App Store.

Öppna appen

Klicka på SÖK för att söka efter din träningsenhet. Appen kommer då att be dig logga in eller fortsätta som gäst.



Första gången du använder appen måste du skapa ett användarnamn och lösenord. Om du redan har gjort detta kan du logga in direkt.


Anslutning till träningsredskap

Efter att du har loggat in eller fortsatt som gäst kommer appen att söka efter din träningsenhet. Se till att du är nära enheten och att Bluetooth är på. När enheten visas i listan trycker du på den för att välja den.



Starta träningspasset

Välj ett träningsläge och starta träningspasset. Under passet kommer du att kunna se träningsinformation och i vissa fall en träningsscen. När träningen är över trycker du på STOP. Om du har skapat ett separat konto kommer appen att komma ihåg din information.



UNDERHÅLL

Detta löpband är utrustat med ett försmord däcksystem som kräver lite underhåll. Friktionen mellan löpbandet och ytan kan spela en viktig roll för löpbandets prestanda och livslängd och behöver därför regelbundet smörjas. Se sista sidan för serviceinformation om du märker skador på underlaget.

Det rekommenderas att följa detta schema beroende på hur ofta du använder apparaten:

Lättare användning (mindre än tre timmar per vecka): en gång per år.

Måttlig användning (3 – 5 timmar per vecka): en gång var sjätte månad.

Tung användning (med mer än fem timmar per vecka): en gång var tredje månad.

Det rekommenderas att lägga på ett annat lager smörjning när plattformen känns torr. Smörjmedel kan köpas via apparatens distributör.

Obs: Kontakta en professionell reparatör om skador uppstår på apparaten.

- Det rekommenderas att du låter enheten vila i tio minuter efter två timmars träning. Gör detta genom att stänga av strömmen.
- Undvik att löpbandet sitter för löst eftersom det ökar halkrisken vid användning.
- Undvik även att transportbandet är för hårt, eftersom det leder till mer slitage mellan rullen och bandet. Löpbandet ska hållas centrerat med ett avstånd på 50 – 75 mm från kanten på varje sida.

Rekommenderad:

- Stäng av strömmen och ta bort nätsladden från väggen efter varje användning, särskilt om barn är närvarande.
- Rengör löpbandet efter användning.
- Använd en torr trasa för att rengöra kontrollpanelen och områdena runt strömbrytaren. Använd en mjuk, ren trasa med rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar och smuts från löpbandet.
- Spänn löpbandet en gång i månaden.
- Förvara löpbandet på en säker och torr plats borta från värmekällor och vatten.

SILIKONOLJA

Höj löpbandet tills det är spänt. Applicera sedan silikonoljan på plattformen nedan. Låt sedan enheten gå i tre minuter utan belastning på löpbandet. Det rekommenderas att underhålla detta sätt efter 30 timmars användning för att förlänga enhetens livslängd.



på

Rekommenderad:



- Stäng av strömmen och ta bort nätsladden från väggen efter varje användning, särskilt om barn är närvarande.
- Rengör löpbandet efter användning.
- Använd en torr trasa för att rengöra kontrollpanelen och områdena runt strömbrytaren. Använd en mjuk, ren trasa med rengöringsmedel för att ta bort envisa fläckar och smuts från löpbandet.
- Spänn löpbandet en gång i månaden.
- Förvara löpbandet på en säker och torr plats borta från värmekällor och vatten.

Regelbundet underhåll förlänger apparatens livslängd och minskar risken för skador.

Del	Rekomenderat återhold	Hur ofta?	Rens	Del
Display	Rengör med en mjuk och ren trasa.	Efter användning	Nej	Display
Ram	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Vatten	Ram
Band	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa. Kontrollera för slitage, att det är tillräckligt spänt och att bandet är i rätt läge.	Ukentlig	Nej	Band
Löpplatta	Rengör med en mjuk och ren trasa. Se till att den har tillräckligt med smörjmedel och ytan inte är utsliten.	Ukentlig	Nej	Löpplatta
Drivrem	Inspektera att drivremmen är tillräckligt spänt, kontrollera slitage och att drivremmen är i rätt läge.	Månadsvis	Nej	Drivrem
Bolter, muttere etc.	Inspektera alla bultar, muttrar och skruvar. Dra åt om det behövs.	Månadsvis	Nej	Bolter, muttere etc.

* Använd alltid tillverkarens rekommenderade smörjmedel

JUSTERING AV LÖPBAND



1. Om löpbandet har rört sig åt vänster.

Starta maskinen och ställ in hastigheten till 2 - 3 km/h utan belastning på löpbandet, använd insexnyckeln för att vrida skruven ett kvarts varv medurs (se fig. 1). Låt sedan enheten gå utan belastning i 1 - 2 minuter. Upprepa processen tills löpbandet är centrerat.

2. Om löpbandet har rört sig åt höger.

Starta maskinen och ställ in hastigheten till 2 - 3 km/h utan belastning på löpbandet, använd insexnyckeln för att vrida skruven ett kvarts varv moturs (se fig. 1). Låt sedan enheten gå utan belastning i 1 - 2 minuter. Upprepa processen tills löpbandet är centrerat.

3. Om löpbandet har låst sig.

Om löpbandet har låst sig, använd insexnyckeln för att vrida vänster och höger bultar ett halvt varv medurs tills löpbandet lossnar (se fig. 3).

Detta löpband är konstruerat på ett sådant sätt att i händelse av ett elektriskt fel stängs enheten av automatiskt för att förhindra skador på användaren och motorn. Om löpbandet betar sig oregelbundet kan du helt enkelt återställa löpbandet genom att stänga av strömbrytaren, vänta i en minut och sedan slå på strömbrytaren igen.

Om enheten fortfarande inte fungerar korrekt efter återställningen, kör självtestanalysen för att fastställa problemet.

Innan du försöker reparera eller reparera löpbandet, se till att strömmen är avstängd och stickkontakten ur uttaget. Använd inte förlängningssladdar eftersom det kan leda till strömavbrott och strömavbrott.

FELKOD	BESKRIVNING	LÖSNING
E02	Motor överspänningsskydd	<ol style="list-style-type: none"> Utför ett självtest på enheten. Sätt tillbaka styrenheten.
E03	Överströmsskydd	<ol style="list-style-type: none"> Torka av damm mellan löpbandet och ytan och applicera sedan lite smörjmedel. Om det är allvarligt slitage på löpbandet måste det bytas ut.
E04	Öppen krets i motorn	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera ledningsanslutningarna i motorn. Om kablarna är lösa, vänligen anslut dem igen. Om motorns kolborste är sliten måste antingen denna eller motorn bytas ut. Byt styrenhet.
E05	EEPROM-skador eller åtkomstproblem	Byt styrenhet.
E06	Kommunikationsfel	Kontrollera trådanslutningarna mellan pitchmotor och styrkort. Om de är lösa eller skadade måste de bytas ut.
E07	Uppstigningsfel under självkontroll	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera trådanslutningarna mellan pitchmotor och styrkort. Om de är lösa eller skadade måste de bytas ut. Byt ut uppstigningsmotorn.
E08	Hastighetsfel under självkontroll	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera avståndet mellan hastighetssensorn och rullmagneten. Justera till 3 mm avstånd. Byt ut hastighetssensorn.
E09	Kortslutningsproblem	Byt styrkort


FELKOD	BESKRIVNING	LÖSNING
-	Säkerhetsnyckeln är inte ansluten	Anslut säkerhetsnyckel
ER	Om lutningsfönstret visar detta meddelande medan löpbandet rör sig, indikerar det ett lutning VR-fel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera trådanslutningarna mellan pitchmotor och styrkort. Om de är lösa eller skadade måste de bytas ut. 2. Byt ut uppstigningsmotorn.

Om strömmen inte slås på

- Kontrollera säkringarna (finns på styrenheten under motorkåpan).
- Kontrollera eluttaget (anslut något annat till eluttaget för att kontrollera att eluttaget fungerar som det ska).
- Kontrollera strömkabeln (du kan behöva ta den till en elektriker).
- Se till att säkerhetsnyckeln är ansluten, eftersom löpbandet inte startar utan den.

Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta service.

ÖVERSIKTSDIAGRAM



DELLISTA

Nr.	Engelska namn	Ant
01	Basic frame	1
02	Main frame	1
03	Console Bracket	1
04	Left upright	1
05	Right upright	1
06	Strengthen tube	1
07	Incline frame	1
08	Motor basic frame	1
09	Left side cover	1
10	Right side cover	1
11	Adjustable cushion	4
12	cushion 35*Φ20	4
13	Moving wheel	4
14	rubber stopper	1
15	Lower motor hood	1
16	motor cover	1
17	Side rail	2
18	Left end cap	1
19	Right end cap	1
20	Cushion	4
21	Cushion for running deck	4
22	Side rail fixed buckle	8
23	Plastic cushion	2
24A	Upper console cover	1
24B	Console board	1
24C	Key board	1
24D	Lower console cover	1
24E	Main control board	1
24F	Button board	1
24G	Safety key sensor	1
24H	Sheet iron	1
24J	Pan head crew ST4.2*13	14
24K	Flat head screw ST4.2*13	7
24L	Round head screw ST3*8	23
24M	Flat head screw ST3*8	2
24N	Console cable	1
24P	Cable for button board	1
24Q	Console sticker -1	1
24R	Console sticker -2	1

Nr.	Engelska namn	Ant
30	Tie	3
31	Air spring	1
32	Front roller	1
33	Rear roller	1
34	Running deck	1
35	Running belt	1
36	V-belt	1
37	Socket	1
38	Switch	1
39	Power cord	1
40	Incline motor	1
41	Motor	1
42	Magic ring	1
43	Safety key	1
44	Bolt M10*28	4
45	Bolt M8*45	5
46	Round head Bolt M8*35	1
47	Φ10 Flat washer class C	10
48	Φ8 Flat washer class C	33
49	Nylon Nut M8	14
51	Bolt M8*55	1
52	Bolt M8*80	2
53	Countersunk head Bolt M8*35	4
54	Cross pan head screw ST4.2*13	18
55	Flat head screw ST4.2*13	8
56	Cross umbrella head screw ST4.2*13	35
57	Black zinc screw M4*8	4
59	Screw ST4.2*38	4
60	Screw M8*50	4
61	Screw M8*16	4
62	Screw M8*12	4
63	Screw M8*55	2
64	Saddle washer Φ8	4
65	Hexagon Bolt M8*35	1
66	Bolt M8*12	2
67	Bolt M8*16	4
68	Bolt M10*50	1
69	Bolt M10*65	1
70	M10 non-metallic insert hexagon lock nut,type 1	4

24S	Speaker	2
24T	Audio head fixing plate	1
24U	Blue tooth receiver	1
24V	Audio head cable	2
24W	Speaker cable	1
24X	Mp3 cable	1
25	Handle foam	2
26	Oval end cap 50*30	2
27	Plastic screw socket	4
28	Motor Bumper Pad 1	1
29	Motor Bumper Pad 2	1

71	Controller	1
72	Speed sensor	1
73	Incline easy key	1
74	Speed easy key	1
75	Upright cable	1
76	Easy key cable	2
77	AC input cable(black)	1
78	AC output cable(red)	1
79	AC input cable(red)	1
80	Ground cable(yellow-green)	1
81	Spring cushion	4
82	Countersunk head Bolt M6*25	4
83	Φ6 Flat washer class C	4
84	Nylon Nut M6	4

VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE

Om det skulle uppstå roblem av något slag, kontakta Mylna Service. Vi skulle vilja att ni kontaktar oss innan du kontaktar butiken så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Besök vår hemsida www.mylناسport.se - här hittar du information om produkterna, bruksanvisningar, ett kontaktformulär som du kan använda för att komma i kontakt med oss och möjlighet att beställa reservdelar. Genom att fylla ut kontakformuläret ger du oss den information vi behöver för att hjälpa dig så effektivt som möjligt.